

WŁĄCZNIK SENSORYCZNY - 1 BARWA

Włącznik sensoryczny z funkcją ściemniania

Wersja do jednej wybranej barwy światła: włączanie ruchem ręki i regulacja natężenia.

Obsługa

1

Włączanie i wyłączanie

Włącznik pozwala włączyć i wyłączyć oświetlenie lustra bez fizycznego kontaktu - wystarczy wykonać ruch ręką w pobliżu czujnika. Kolor włącznika pokazuje stan oświetlenia: **biały** - włączone, **niebieski** - wyłączone.

2

Regulacja natężenia światła

Aby zmienić natężenie oświetlenia, dłużej przytrzymaj dłoń przed włącznikiem.

WAŻNE

Do prawidłowego działania w odległości około 10 cm od czujnika nie powinny znajdować się żadne przeszkody, które mogłyby zakłócić promień podczerwieni (IR).